



Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

Dzięki gładkiej powierzchni produkty Lehnen są łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu. Z reguły do czyszczenia wystarczy od czasu do czasu przetrzeć wilgotną ściereczką.

Nie chcesz jednak polegać na środkach czyszczących czy dezynfekujących w ramach rutynowej, profilaktycznej dezynfekcji w placówkach medycznych, domach, miejscach publicznych obszarach, jak również w innych obszarach, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

czyszczenie

Stosować wyłącznie detergenty o wartości pH między 8 a 9 w koncentracji. W odniesieniu do stężenia i czasu ekspozycji środka czyszczącego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta. Szczególnie sprawdziły się środki czyszczące, które jako składniki aktywne zawierają substancje piorące, takie jak fosforany, mydła i środki powierzchniowo czynne

Dezynfekcja (dezynfekcja powierzchni)

W koncentracji stosować wyłącznie środki dezynfekujące o wartości pH między 8 a 9. W odniesieniu do stężenia i czasu ekspozycji środka dezynfekującego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta. Szczególnie skuteczne okazały się środki dezynfekujące na bazie czwartorzędowych związków amoniowych.

Nie stosować alkalicznych, aldehydowych, fenolowych, żelaznych, kwasowych lub chlorowych środków czyszczących i dezynfekujących. Należy również unikać środków czyszczących z dodatkami środków szorujących, odkamieniaczy i narzędzi ściernych, takich jak szczotki.

Aby uniknąć smug, należy całkowicie usunąć środek czyszczący lub dezynfekujący.

Korzystne są środki czyszczące i dezynfekujące, które nie są mocno zabarwione i nie pozostawiają dużej ilości pozostałości.

Powierzchnia produktów Lehnen może zostać zaatakowana i uszkodzona, jeśli nie będzie odpowiednio pielęgnowana. Gwarancja za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą jest wyłączona.

Zalecamy konsultację ze specjalistyczną firmą przy doborze środków czyszczących lub dezynfekujących.